

Antes de usar PROPAM® INJECT CREAM



Después de aplicar PROPAM® INJECT CREAM



La barrera contra la
humedad en interior
y exterior

**PROPAM®
INJECT CREAM**

Molins^o
CONSTRUCTION
SOLUTIONS



[ESCANEA PARA
MÁS INFORMACIÓN]

Molins^o

PROPAM® INJECT CREAM



Nuestra barrera química hidrófuga es la solución eficaz y duradera para detener la humedad por capilaridad en muros y paredes. Su innovadora fórmula crea una barrera invisible que bloquea la absorción del agua, evitando daños estructurales, manchas de moho y desprendimientos. Ideal para rehabilitación y obra nueva, se aplica de forma sencilla y garantiza un ambiente seco, saludable y protegido a largo plazo.

“

La barrera contra la humedad



CAMPOS DE APLICACIÓN

- Tratamiento de humedades por capilaridad en muros mediante la creación de una barrera hidrófuga por inyección mediante una red de taladros realizada previamente.
- Tratamiento de muros de ladrillo con y sin cámara, bloque y hormigón.
- Tratamiento de muros de piedra.

PROPIEDADES

- Elevada penetración incluso en soportes poco absorbentes.
- Reducción inmediata de la capilaridad.
- Evita la aparición de eflorescencias.
- No tóxico, base agua.
- No ataca a las armaduras.
- Listo al uso. Fácil de aplicar sin precisar bombas ni mecanismos de inyección especiales.
- Rápida instalación, no es preciso dejar tiempos de actuación para facilitar la penetración ni reinyectar.
- Estable a PH alcalino de piedra, mortero u hormigón.
- Transpirable al vapor de agua. No reduce la permeabilidad al vapor de agua de los soportes.
- Muy alta concentración en ingredientes activos.
- No se deteriora, no pierde prestaciones por el paso del tiempo.

CONSUMO

El consumo variará en función del uso y la aplicación. Se recomienda la realización de una prueba in situ para determinar de forma aproximada el consumo. Como valores orientativos se pueden tomar los siguientes:

NÚMERO DE SALCHICHONES SEGÚN DIMENSIONES DEL MURO A TRATAR

ESPESOR DEL MURO (CM)		11	22	33	44
Longitud del muro (m)	10	1,5	3,0	5,1	7,0
	20	3,0	6,0	10,2	13,0
	30	4,6	9,0	15,3	21,0
	40	6,1	12,0	20,4	28,0

PASO A PASO



Retirar el rodapié cerámico o de madera, y eliminar el yeso o mortero degradado hasta llegar al soporte original.



Realizar orificios de 12 mm de diámetro, en horizontal en el plano coincidente con la junta.



Desenroscar tubo.



Introducir el salchichón dentro del tubo.



Colocar boquilla y enroscar al tubo. Los dos elementos punzantes de la boquilla perforarán el salchichón permitiendo la salida de PROPAM® INJECT CREAM.



Para facilitar la ejecución, insertar cánula flexible en la punta de la boquilla.



Insertar tubo hasta el fondo del orificio.



Rellenar completamente el taladro, dejando libre 1 cm hasta la superficie. Se puede revocar o enyesar.